

# Leitfaden zur Reinigung von Sharp Office Produkten zur Eindämmung der Ausbreitung von Viren

**In diesem Leitfaden erhalten Sie Informationen zur ordnungsgemäßen Reinigung von Sharp Office Produkten und Displays, um die Ausbreitung von Viren einzudämmen.**

**Sharp hat folgende Empfehlungen entwickelt, um Unternehmen bei der ordnungsgemäßen Reinigung und Desinfektion der gemeinsam genutzten Geräte, einschließlich MFP Drucker, Monitoren, Laptops und Kassen zu informieren.**

## Empfehlung für die Reinigung der Oberflächen von Sharp Office Produkten

Es wird empfohlen, eine verdünnte Alkohollösung aus 70% Isopropylalkohol oder Ethanol und 30% Wasser zu verwenden. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Oberflächen von Sharp Geräten zu reinigen:

1. Tragen Sie Einweghandschuhe (Latex oder Nitril), wenn Sie die Oberflächen reinigen oder desinfizieren.
2. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom.
3. Befeuchten Sie ein Mikrofasertuch mit einer Mischung aus 70% Isopropylalkohol oder Ethanol und 30% Wasser, sprühen Sie die Mischung nicht direkt auf das Gerät.
4. Beginnen Sie mit dem Display oder dem MFP-Bedienfeld und am Schluss reinigen Sie die flexiblen Kabel.
5. Beim Reinigen eines Bildschirms oder Touchscreens, wischen Sie nur in eine Richtung.
6. Nach der Desinfektion sollte das Kopierer-/Scannerglas erneut mit einem Glasreiniger gereinigt werden.
7. Werfen Sie am Schluss die Handschuhe weg und waschen Sie sich die Hände für 20 Sekunden mit Seife und Wasser.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung und Desinfektion von Sharp Office Produkten

- Sprühen Sie niemals die Reinigungslösung auf Geräte, verwenden Sie nur ein angefeuchtetes fusselfreies Tuch oder Mikrofasertuch.
- Verwenden Sie keine Papierhandtücher oder Taschentücher zur Reinigung der Geräte.
- Verwenden Sie keine Alkohol/Wasser Mischung, die stärker als 70% Isopropyl- oder Ethanolalkohol ist.
- Vermeiden Sie beim Reinigen den Kontakt mit Haut und Augen und stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet wird.
- Reinigen Sie das Gerät nur von aussen.
- Verwenden Sie keine Chemikalien wie z.B. Bleichmittel, Ammoniak, Aceton, Peroxid oder andere Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen oder elektrische Komponenten beschädigen kann.
- Durch die Reinigung und Desinfektion kann sich die Oberfläche verfärben.
- Besondere Vorsicht ist bei der Reinigung von lackierten oder glänzenden Oberflächen geboten: Testen Sie einen kleinen Bereich, bevor Sie die ganze Fläche reinigen.